

# TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO



MODELO 14.1004.55

## Manual de Instruções

**Termômetro para forno, função máxima e mínima com cabo de 1m blindado e haste em aço inox, alarme de temperatura alta e baixa**


## **MANUAL DE INSTRUÇÕES:**

### **Características:**

- Desligamento automático em 1h;
- Sonda metálica de 130mm;
- Memória para temperatura máxima e mínima
- Alarme de temperatura alta e baixa;
- Escala em °C/°F;
- Função Hold e Test;
- Indicador de pilha fraca;

### **Aplicações:**

Condicionador de ar, processamento de alimentos, agricultura, condicionamento de alimentos, petroquímicos, automóvel, fotografia, refrigeração, farmacêutico, laboratórios



### Utilização:

- Coloque o plug branco da sonda externa na entrada de sonda externa do termômetro.
- Insira a sonda externa de alta temperatura no local de medição desejado;
- Pressione o botão ON/OFF. Todos os dígitos do visor irão acender e após será mostrada a temperatura da sonda externa.

### Aviso de temperatura baixa/alta:

Pressione e mantenha pressionado o botão 'LO AL' para ajustar um valor de alarme de temperatura baixa. Soltando e pressionando o botão o valor da temperatura irá incrementando mais lentamente. No visor aparecerá o indicativo 'LOW', avisando que o alarme baixo está ligado. Solte o botão após feito o ajuste. Após alguns segundos o termômetro volta a sua temperatura atual.

Quando a temperatura atual for igual ou menor que o valor da temperatura de alarme baixa, um beep será escutado.

Pressione e mantenha pressionado o botão 'HI AL' para ajustar um valor de alarme de temperatura alta. Soltando e pressionando o botão o valor da temperatura irá incrementando mais lentamente. No visor aparecerá o indicativo 'HI', avisando que o alarme alto está ligado. Solte o botão após feito o ajuste. Após alguns segundos o termômetro volta a sua temperatura atual.

Quando a temperatura atual for igual ou maior que o valor da temperatura de alarme alto, um beep será escutado.

### Trava – congelamento da temperatura

Esse termômetro possui a função trava (hold) para a temperatura atual.

Pressione esse botão para congelar a temperatura atual. No visor aparecerá o indicativo 'Hold'. Pressione novamente para que o termômetro saia desta operação.

## Termômetro Digital tipo Espeto

### Mudando a escala de medição

Esse termômetro possui escala em °C e °F. Caso necessite, pressione “F/°C” para trocar de escala.

### Visualizando a máxima e mínima da temperatura.

Pressione o botão ‘MAX/MIN’ para visualizar a temperatura mínima atingida. No visor aparecerá o indicativo ‘MIN’. Pressione novamente o botão para visualizar a temperatura máxima. No visor aparecerá o indicativo ‘MAX’. Para igualar os valores máximos e mínimos a temperatura atual, pressione o botão ‘ON/OFF’

## Referências Técnicas

<b>Escala</b>	-50°C +300°C
<b>Resolução</b>	0,1°C
<b>Precisão</b>	±1°C
<b>Material</b>	plástico ABS
<b>Peso</b>	260g
<b>Dimensões</b>	90x90x27mm
<b>Tamanho da Haste</b>	130mm



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

**Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

Origem: China

